4串口服务器

(TF2004A-GD)

1、4 串口服务器介绍

1.1. 4 串口服务器简介

串口服务器透传模块,通过网络转串口,可实现网络数据和串口数据的双向透明传输,具有 TCP CLIENT、TCP SERVER、UDP SERVER、UDP CLIENT 4种工作模式,支持Modbus TCP转Modbus RTU,TCP 服务器模式下,每路串口均支持4个客户端的连接。串口波特率最高可支持到600-1024Kbps自适应,可通过上位机软件轻松配置,方便快捷。

1.2. 功能特点

- ◆ 可实现串口数据和网络数据的双向透明传输
- ◆ 可解决多机通信时没有串口地址问题
- ◆ 可解决串口的多点对一点的通信问题
- ◆ 支持 10/100M,全双工 /半双工自适应以太网接口,兼容 802.3 协议
- ◆ 支持 MDI/MDIX 线路自动转换
- ◆ 支持 TCP CLEINT/ SERVER和 UDP CLEINT/ SERVER 4种工作模式
- ◆ 支持Modbus TCP转Modbus RTU
- ◆ TCP 服务器模式下,每路串口均支持4个客户端的连接
- ◆ 串口波特率支持 600bps ~ 115.2Kbps (可定制600 ~1024Kbps)
- ◆ 串口支持 5、6、7 或者 8位数据位以及 1 位或者 2 位停止位
- ◆ 串口支持奇、偶、无校验、空白 0、标志 1校验方式
- ◆ 串口支持全双工和半双工串口通讯,支持 RS485收发自动切换
- ◆ 支持 DHCP自动获取 IP地址功能
- ♦ 支持 DNS域名系统
- ◆ 网络参数,串口参数可通过上位机配置
- ◆ 支持网页配置

2. 外观及引脚说明

2.1. 串口服务器外观

安装: 支持 35mm 导轨安装

尺寸: 120*35*84 (高*宽*深)



2.2. 端口引脚说明

串口: 16位接线端子

引 脚	1	2	3	4	5	6	7	8
端口	COM1				COM2			
RS-232	TXD1	RXD1		GND	TXD2	RXD2		GND
引脚	9	10	11	12	13	14	15	16
端口		CO	M3			CO	M 4	
RS-232	TXD3	RXD3		GND	TXD4	RXD4		GND

此服务器支持4路RS-232串口。

网口: RJ45

従口	引脚							
에 티	1	2	3	4	5	6	7	8
RJ45	TXP	TXN	RXP			RXN		

连接 PC 网卡选用交叉线,连接交换机选用直连线。

供电:3位接线端子

引脚	1/GND	2/V1	3/V2
双电源	GND	DC5-24V	DC5-24V

2.3. LED 指示灯说明

P: 电源指示,供电长亮

D1: 1# 串口数据指示,有数据传输闪烁

D2: 2# 串口数据指示,有数据传输闪烁

D3: 3# 串口数据指示,有数据传输闪烁

D4: 4# 串口数据指示,有数据传输闪烁

2.4. 恢复出厂设置按钮(按住按钮重新上电即可)

3、串口服务器配置及工作模式说明

3.1. 运行"串口服务器配置软件"设置模块参数



设备 语言 网络适配器 关于	
┌ 设备列表	端口设置
设备IP MAC地址 固件版本	端口选择: FORT1 _ □ 反能
	串口类型: RS232 ⊻
	波特率 : 600 ▼
·	校验位 : NONE _
重启设备 恢复出口 固件升级	数据位 : 7 🗸
	停止位 : 1 🔽
设备设置 IP地址类型: 静态 IP IP : 子网摊码: MX DNS : MAC地址 :	工作模式: TCP_SERVER ▼ 目标IP/域名: 目标端口: 本地端口: Modbus TCP转RTU 保存设置
	广播地址:255.255.255.255

3.2. 刷新网卡

采用交叉网线线与PC网口连接,点击<刷新网卡>,选择网卡。

3.3. 搜索设备

点击<搜索设备>: 第一次使用时,注意出厂默认参数,网卡与服务器设置在一个网段。

设备列表————			
设备IP	MAC地址 固件版本 00-F1-AR-20-C2-56 2241	端口选择 :	PORT1 V 使能
172.100.1.200	00 01 00 00 00 00 2241	串口类型 :	RS232
		波特率 :	9600 💌
搜索设备	□ 指定网段	校验位 :	NONE
	恢复出厂	数据位 :	8
设备设置 IP地址类型 :	静态 TP ↓	」 停止位 : 	1 🔹
IP :	192 . 168 . 1 . 253	工作模式 :	TCP_SERVER 💌
子网掩码 :	255 . 255 . 255 . 0	目标IP/域名:	192.168.1.101
网关 :	192 . 168 . 1 . 1	目标端口 :	4000
DNS :	211 . 162 . 66 . 66	本地端口 :	1030
MAC地址 :	00-F1-A8-30-C3-56		、 「 Modbus TCP转RTU
用户名 :	admin		
密码 :	admin		
	保存设置		保存设置

3.4.恢复出厂设置

- 设备设置:
 - (1) 设备 IP: 192.168.1.253
 - (2) 子网掩码: 255.255.255.0
 - (3) 默认网关: 192.168.1.1
 - (4) DNS: 211.162.66.66
 - (5) 用户名: admin
 - (6) 密码: admin
- 端口设置:
 - (1) 端口选择: PORT1
 - (2) 端口类型: RS232
 - (3) 波特率: 9600
 - (4) 校验:无
 - (5) 数据位:8
 - (6) 停止位:1
 - (7) 工作模式: TCP_SERNER
 - (8) 目的 IP /域名: 192.168.1.101
 - (9) 目的端口: 4000
 - (10) 模块端口: 1030

3.5. 保存配置文件

3.5. 加载配置文件

3.6. 基础设置

- 设备 IP: 设置服务器本地地址
- 子网掩码: 设置服务器子网掩码
- 网 关:设置服务器网关
- DNS:

3.7. 端口设置

- 端口选择:选择要启用的串口,如果是RS485接口勾选使能控制
- 端口类型:
- 串口基本配置:
- 网络模式:
 - ➤ TCP CLIENT模式

在 TCP CLIENT模式,模块上电后,会主动连接 TCP SERVER端,连接建立后,可实现网络数据和串口数据的双向透明传输。此模式下, TCP SERVER的 IP需对模块可见。

➤ TCP SERVER模式

在 TCP SERVER模式,模块上电后,会监听本地端口是否有客户端请求连接,连接建立 后,可实现网络数据和串口数据的双向透明传输。此模式下, TCP CLIENT的 IP需对模 块可见。模块需要配置的网络参数有:工作模式、设备 IP、子网掩码、默认网关、设 备端口。TCP 服务器模式下,每路串口均支持4个客户端的连接。

▶ UDP CLIENT模式

在 UDP CLIENT 模式,模块上电后,会把发往本地端口的数据(来自于目的 IP和端口)透明转发到模块串口,同理,发往模块串口的数据也会通过 UDP方式转发至设定的目的 IP和端口。此模式下,模块需要配置的网络参数有:工作模式、设备 IP、子网掩码、默认网关、设备端口、目的 IP、目的端口。

▶ UDP SERVER模式

在 UDP SERVER模式,接收发往本地 IP和端口的所有数据并转发至串口,发往模块串口 的数据也会通过 UDP方式转发至与之通信的 UDP的 IP和端口。此模式下,模块需要配 置的网络参数有:工作模式、设备 IP、子网掩码、默认网关、设备端口。

● 本地端口:

串口服务器靠端口号区分端口。

● 目的IP/域名:

支持IP/域名可选。

● 目的IP:

设置网络方式为 TCP CLIENT, 目的 IP与 TCP SERVER的 IP一致。 设置网络方式为 TCP SERVER, 无需配置。

● 目的端口号:

设置网络方式为 TCP CLIENT, 目的端口与 TCP SERVER的端口一致。 设置网络方式为 TCP SERVER, 无需配置。

3.8. 配置设备参数

各种参数配置好后,可以点击此按钮将参数配置到服务器中。 配置完成后,模块会重启,稍等一会,点击"搜索设备",找到模块,查看配置结果。

3.9. 网页配置

如果要使用网页进行参数配置,首先要知道模块的 IP,如果不慎忘记,可以通过按住"RESET"按键,保持 5 秒,模块恢复出厂设置,此时模块的 IP 是: 192.168.1.253。

在浏览器中输入: http://192.168.1.253/,回车,则出现配置网页,需要认证用户名和密码(和 配置软件中的一致),初始用户名为: admin,初始密码为: admin。



使用说明书

模块IP配置 UART1参数	系统登陆
UART2参数 UART3参数	
UART4参数	用户名:
密码管理 升级固件	
产品信息	密码:
系统登陆	提交

模块IP配置	IP地址配置
UART1参数	
UART2参数	IP 地址: 192.168.1.253
UART3参数	网关地址: 192.168.1.1
UART4参数	
密码管理	丁网组内: 200.200.200.0
升级固件	DNS地址: 208.67.222.222
产品信息	□ 自动获取
重启设备	网页访问端口: 80
系统登陆	提交



模块IP配置	PORT1配置
UART1参数	波特率: 9600 V (bps)
UART2参数	数据位: ◎ ✔ (bit)
UART3参数	校验: NONE 🗸
UART4参数 欧和等加	停止位: 1 🗸
	TCP_SERVER O TCP_CLIENT O UDP_SERVER O UDP_CLIENT Modbus TCP转RTU
产品信息	目标地址: 192.168.1.101
重启设备	目标端口: 4000
系统登陆	本地端口: 1030
	注册心跳包数据: (英文字符)
	注册心跳包时间: 0 秒(0~65535)
	☑ PORT1开启 提交

4、服务器组网测试

4.1. 两台或多台串口服务器串口间通信

串口与串口通信

- ▶ 运行 NetModuleConfig.exe设置模块参数
- ▶ 两串口服务器网络模式分别配置成TCP CLEINT/ SERVER 或 UDP CLEINT/ SERVER 4种工作 模式。具体参数请参照<模块配置及工作模式说明>
- ▶ 运行串口助手

🦻 串口调试器 2002		🦻 串口调试器 2002	
串口设置 送择串口: COM5 ▼ 波特率: 115200 ▼ 数据位: 8 ▼ 校验位: None ▼ 停止位: 1 ▼	发送字符: 「 自动发送 发送周期 1000 変秒 0123456789_	串口设置 送择串口: COM6 波特率: 115200 数据位: 8 マ 校验位: None 停止位: 1 マ	发送字符: 「自动发送 发送周期 1000 変秒 9876543210_
关闭串口	□ 十六进制 清空显示 手工发送	关闭串口	二 十六进制 清空显示 手工发送
通讯状态: 打开 串口状态: 打开 发送字节: 0 接收字节: 0 清除计数	接收字符:	通讯状态 串口状态: 打 开 发送字节: 0 撮收字节: 0 清除计数	接收字符:
关于 退出	□□□ 十六进制 □□ 自动分行 清空显示 保存数据	关于 退出	□ 十六进制 □ 自动分行 清空显示 保存数据



4.2. 串口服务器和 TCP/UDP 调试软件通信

串口与网口通信

- ▶ 运行 NetModuleConfig. exe设置模块参数
- ▶ 两串口服务器网络模式配置成TCP CLEINT/ SERVER 或 UDP CLEINT/ SERVER 4种工作模式。具体参数请参照<模块配置及工作模式说明>
- ▶ 运行串口助手和TCP/UDP调试软件

③ 串口调试器 2002		X elTestV3.1
串口设置 选择串口: COM5 ▼ 波特室: 115200 ▼ 熱据位: 0 ▼ 校验位: None ▼ 停止位: 1 ▼	发送字符: 「自动发送 发送周期 1000 変材 0123458799_	本地 接收 本机IPI地址: [192.188.26.1] 」 小地湖口: 1234 二 通讯协议: ✓ TCP协议
	□ 十六进制 清空显示 手工发 接收字符:	连接 关闭 「十六进制显示 真空」 远程 远程 远程 52 近程 53 192 166 192 168 192 164 「十六进制发送 「自动发送 周期: 1000 愛砂 手动发送 就加 操收: 0 发送
关于 退出	□ 十六进制 □ 自动分行 清空显示 保存数	

4.3. 串口服务器与虚拟串口通信

实串口与虚拟串口通信

- ▶ 运行 NetModuleConfig. exe设置模块参数
- ▶ 串口服务器网络模式配置成TCP CLEINT/ SERVER 或 UDP CLEINT/ SERVER 4种工作模式。 具体参数请参照<模块配置及工作模式说明>
- ➢ 运行VCOMM虚拟串口软件建立虚拟串口,网络模式分别配置成TCP CLEINT/ SERVER 或 UDP CLEINT/ SERVER 4种工作模式。请参照VCOMM虚拟串口使用说明。
- ▶ 运行串口助手,分别打开服务器串口和虚拟串口,收发数据测试。

🦻 串口调试器 2002		§ 2002			
串口设置 造择串口: COM4 ▼ 波特章: 115500 ▼ 教瑞位: 0 ▼ 検验位: 1 ▼	期 100 変秒 送择用口 送 法择用口 波特案: 教播位: 校验位: 停止位:	○005 Ⅰ 「自助党」 ○123456769_ ○123456769_ ○123456769_ □ ○123456769_ □ ○123456769_ □	★ 发送周期 100 登秒		
关闭串口 □ 十六进制 清空	空显示 手工发送 🕴	€闭串口 □ 十六进制	清空显示 手工发送		
 通讯状态 御山状态: 第一式态: 打开 0123456769_0123456769_0123456769 01234567780_0123456789 0123456780_012345789 012345780 012	01234567789_ 01234567789_ 0123456789_ 0123456789_ 0123456789_ 0123456789_ 0123456789_ 0123456789_ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	接映字符: 11开 B675543210_8076543210_5 201424 B67654210_8076543210_5 201422 B67654210_8076543210_5 200442 B676542210_8076543210_5 200442 B676542210_8076543210_5 3676543210_8076543210_5 B676543210_8076543210_5 第新计数 B676543210_8076543210_5	1876543210_9876543210_ 187654320_9876543210_ 187654320_9876543210_ 1876543210_9876543210_ 1876543210_9876543210_		
关于 退出 「十六进制」「自动分行 清空	空显示 保存数据 关于	退出 □ 十六进制 □ 自动分行	行 清空显示 保存数据		
◆ 扩展串口VCOMM运行在Server模式	,支持Client模式设备 Ver3.12		. • ×		
虚拟串口及设备管理 设置 最小化窗口	关于 退出				
虚拟串口 本机监听地址及端口	运行状态 串ロー- 洞络(字节)	网络->串口(字节) 最后一次操作	备注		
COM5 192.168.0.11:6020	打开,115200,N,8,1 204424	200442 设置串口参数			
	III		•		



5、常见问题及注意事项

5.1. 上位机软件搜索不到模块?

- a)检查一下模块与 PC是否直连或在在同一子网内。比如当子网掩码为 255.255.255.0时,
 192.168.1.1与 192.168.1.2处于同一子网, 而 192.168.1.1与 192.168.2.1则分别处于不同的子网内。
- b) 检查一下网卡选择是否正确。这主要是针对多网卡 PC, 比如笔记本一般有一个有线网卡和 一个无线网卡, 配置模块时, 需要选择有线网卡而不是无线网卡。

5.2. 模块工作在 TCP CLIENT 模式无法与服务器建立连接?

- a)检查一下模块目的端口和 IP是否与服务器端口和 IP相一致。
- b)检查服务器端是否能够 PING通客户端,如果无法 PING通,查看 RJ45(网口)是否异常? 检查二者是否在同一局域网内?
- c)检查防火墙软件是否开启过滤功能,此模式建议关闭防火墙屏蔽功能,防止防火墙软件拦截 模块的 TCP连接请求。

5.3. 串口数据收发异常(无法收发数据或者数据出错)?

模块和设备串口连接时需要交叉,即 TXD接 RXD, RXD接 TXD。

5.4. 如何运行 PING 程序,或判断 PING 是否成功?

以 WINDOWS系统为例,以此点击"开始"→"所有程序"→"附件"→"命令提示符", 然后输入"PING xxx. xxx. xxx. xxx ",此处xxx. xxx. xxx 为模块IP。运行结果见下图:



(a) PING成功

(b) PING失败