

CAN 自愈环光端机

(TF3110H-Z)

一、简介

TF3110H-Z CAN 自愈环光端机，实现 1 路 CAN 信号经多光纤节点手拉手级联，最后首尾相连组成光纤自愈环网。光端机不分主从，支持多主站组网。支持壁挂，支持导轨安装。解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题，大大提高了数据通讯的可靠性、安全性和保密性，同时也解决了通讯距离与通讯速率的矛盾。双环互为备用，自诊自愈。

二、产品特性

- 兼容西门子机壳尺寸 71mm×80mm×62mm
- 支持壁挂，支持导轨安装
- 支持接线端子/FC/SC/ST 光口可选，单纤双纤可选
- 支持光纤节点手拉手级联，支持光纤环网
- 支持多主站组网，光端机不分主从
- 支持存储转发，波特率支持 5K-1M
- 支持最基本配置，串口帧默认偶校验
- 电源、光路告警、数据收、数据发有指示灯显示
- 工业级设计，全贴片工艺

三、技术指标

- 供电电压 DC7-24V
- 功耗 <5W
- 通信速率 5K-1Mbps 波特率可选
- 适用光纤 单模 09/125 μm; 多模 62.5/125 μm 或 50/125 μm
- 波长 1310nm
- 发射光功率 >-5dBm
- 接收灵敏度 -35dBm
- 传输距离 单模 0-40Km; 多模 0-5Km
- 光纤节点 <127 个

- 误码率 $\leq 10^{-9}$
- 工作温度 -25℃-75℃
- 相对湿度 0~95%（不冷凝）

四、使用方法

1. 指示灯

- A1: 电源指示灯 绿色 供电常亮
- A2-3: A/B 光路告警指示灯 红色 收无光长亮，误码闪烁
- A4: 数据收发指示灯 绿色 有数据收发时闪烁

2. 设置开关

1. K1（10 位设置开关，off 为 1，on 为 0）

开关 速率、模式	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10
	1#端口					2#端口（空闲）				
5K	ON	ON	ON	ON		ON	ON	ON	ON	
10K	OFF	ON	ON	ON		OFF	ON	ON	ON	
20K	ON	OFF	ON	ON		ON	OFF	ON	ON	
25K	OFF	OFF	ON	ON		OFF	OFF	ON	ON	
40K	ON	ON	OFF	ON		ON	ON	OFF	ON	
50K	OFF	ON	OFF	ON		OFF	ON	OFF	ON	
80K	ON	OFF	OFF	ON		ON	OFF	OFF	ON	
100K	OFF	OFF	OFF	ON		OFF	OFF	OFF	ON	
125K	ON	ON	ON	OFF		ON	ON	ON	OFF	
200K	OFF	ON	ON	OFF		OFF	ON	ON	OFF	
250K	ON	OFF	ON	OFF		ON	OFF	ON	OFF	
400K	OFF	OFF	ON	OFF		OFF	OFF	ON	OFF	
500K	ON	ON	OFF	OFF		ON	ON	OFF	OFF	
666K	OFF	ON	OFF	OFF		OFF	ON	OFF	OFF	
800K	ON	OFF	OFF	OFF		ON	OFF	OFF	OFF	
1M	OFF	OFF	OFF	OFF		OFF	OFF	OFF	OFF	

CAN2.0A/B					ON/OFF					ON/OFF
-----------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--------

<http://www.whtfgd.com>

速率设置：K1-K4

模式设置：K5（模式转换后光端机必须重新上电）

3. K2（8位地址开关，off为1，on为0）

K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
BIT1	BIT2	BIT3	BIT4	BIT5	BIT6	BIT7	BIT8

K2的1-8号开关有效，支持256个光纤节点地址设置，将十进制站点数转换成二进制便是开关位置。

2. 5位接线端子（CAN接口）

引 脚 接 口	1	2	3	4	5
CAN	L1	H1			GND

3. 2位接线端子（电源接口）

引 脚 接 口	1	2
DC7-24V	V+	V-

4. 光纤接口

光纤接口为FC/SC/ST可选。单纤或双纤可选（组成单环或双环）。

单环自愈组网时：多光端机A/B光纤模块交叉手拉手对接，组成单环网络，单环光纤内部由两个不同波长的光组成传输方向相反的两个光环网，互为备份，自诊自愈。

双环自愈组网时：光端机A光纤模块只能与A光纤模块手拉手对接，组成A环；B光纤模块只能与B光纤模块手拉手对接，组成B环；同时双环光传输方向必须相反，否则没有自愈功能。

五、售后服务

电 话：027-87586606 87586609 87586676

地 址：武汉市东湖开发区关东园路2-2号

光谷国际大厦A座807室